



PLANIER

Mega Frota - Cartilha do Cliente

Apontamento Totem

.....	1
Apresentação	3
Descrição do Módulo	3
A quem se destina.....	3
Módulo de Frota	3
Custo da Frota.....	Erro! Indicador não definido.
Tipos de Despesas.....	Erro! Indicador não definido.
Diagrama do Processo.....	4
Forma de alocação dos custos	5
Abastecimentos	Erro! Indicador não definido.
Solicitação de Materiais	Erro! Indicador não definido.
Despesas Gerais	Erro! Indicador não definido.
Edição.....	Erro! Indicador não definido.
Rateio de Despesas	Erro! Indicador não definido.
Apropriação de Despesas.....	Erro! Indicador não definido.
Filtros	Erro! Indicador não definido.
Tipos.....	Erro! Indicador não definido.
Tipo Abastecimento	Erro! Indicador não definido.
Tipo Apontamento.....	Erro! Indicador não definido.

Apresentação

Descrição do Módulo

O sistema de Gestão de Frota do Mega Empresarial permite efetuar o controle operacional dos processos inerentes à manutenção e operação da frota, além de propiciar uma visão gerencial da alocação de recursos financeiros, humanos e materiais aplicados na mesma.

O módulo de Gestão de Frota é um dos módulos que compõem o MEGA ERP, solução corporativa da MEGA Sistemas. É uma solução voltada para empresas que possuam uma frota de veículos, cuja manutenção seja efetuada internamente ou para aquelas empresas que prestam serviços terceirizados de manutenção de equipamentos.

O módulo se propõe a reduzir os custos operacionais de manutenção preventiva e corretiva, através da monitoração contínua dessas manutenções e dos custos envolvidos, permitindo a maximização da vida útil dos equipamentos e seus componentes, além de proporcionar dados gerenciais para a tomada de decisões.

A quem se destina

Clientes da vertical Mega Frota.


Módulo de Frota



Apontamento Totem


O módulo de Frota permite realizar apontamento de Mão de Obra de forma automática, através da rotina de Apontamento Totem e que os serviços estejam com o planejamento na OS.

Diagrama do Processo




Tela de Apontamento de Totem

1 – Opções – Movimentações – Autoatendimento – Apontamento Totem







2 – Tela Inicial Apontamento Totem



3 – Ao informa a matrícula do colaborado o sistema ira apresentar todas as OS disponível para o colaborador.


Totem [TRANSPORTADORA NORTE SUL - MATRIZ - Dez/2016] - 1



Exibir Ajuda



 Iniciar
  Parar
  Finalizar
  SM



Data: 11/12/2016 Colaborador: **Evilasio Montarroyos Rodrigues Lima Neto**

Totem

Situação	OS	Serviço	Descrição do Serviço	Observação	Equipamento	Descrição
	294743	13	LAVAGEM/LUBRIFICACAO/OLEOS/FIL		915	GOL1000 SPECIAL
	294813	010101	REQUISITAR MATERIAL		560	TANQUE FIBRA - HERBÍCIDA

 Serviço Iniciado.
  Serviço não Iniciado.

 Serviço Parado.
  Serviço Reaberto.

 Retornar
  Fechar

Usuário mega

4 – para poder sair da tela de apontamento é necessário habilitar o botão FECHAR. Conforme a imagem abaixo.

Totem [TRANSPORTADORA NORTE SUL - MATRIZ - Dez/2016] - 1

Exibir Ajuda

- Barra de Ferramentas
- Barra de Status
- Informações desta Janela
- Atualizar
- Parâmetro
- Habilitar Botão

Finalizar SM

Evilasio Montarroyos Rodrigues Lima Neto

Ordem	SP	Serviço	Descrição do Serviço	Observação	Equipamento	Descrição
294743	13		LAVAGEM/LUBRIFICACAO/OLEOS/FIL		915	GOL1000 SPECIAL
294813	010101		REQUISITAR MATERIAL		560	TANQUE FIBRA - HERBÍCIDA

Serviço Iniciado. Serviço não Iniciado.
 Serviço Parado. Serviço Reaberto.

Retornar **Fechar**

Usuário mega

